



Alle pakker skal opbevares tørt og under overdække med god udluftning/ventilation. Undgå direkte sollys. Det er vigtigt, at pakkerne ligger på jævnt underlag ellers risikeres det, at træet arbejder med underlaget.



Danish Anti-fire ApS. Sandvadsvej 2, Dk-4600 Køge